# KFA, KFAS

# Kolbenpumpenaggregate mit Behälter

Betriebsanleitung Version 03



# **Impressum**

Die Anleitung wurde erstellt nach den gängigen Normen und Regeln technischer Dokumentationen wie der VDI 4500 und der EN 292.

# © Copyright SKF Lubrication Systems Germany AG

Änderungen auf Grund technischer Neuerungen vorbehalten.

#### Redaktion

Dipl.-Ing. Silke Waschki

# Pumpenaggregate der Baureihen KFA und KFAS mit Steuerung

Für spätere Verwendung aufbewahren!



# Inhalt

	un	d Herstellererklärung	. 2
2	Sic	herheitshinweise	з
	2.1	Allgemeines	3
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
	2.3	Zugelassenes Personal	3
	2.4	Montagearbeiten	3
	2.5	Gefahr durch elektrischen Strom	
	2.6	Gefahr durch Systemdruck	
	2.7	Zugelassene Schmierstoffe	3
	2.8	Umweltgefährdung durch	
		Schmierstoffe	
	2.9	Transport und Lagerung	
	2.10	Haftungsausschluss	
3	Üb	ersicht	5
4	Мо	ntage	. 6
	4.1	Allgemeines	6
	4.1 4.2	Einbaumaße	6 7
	4.2 4.3	Einbaumaße	6 7
	4.2 4.3 4.4	Einbaumaße	6 7 8
	4.2 4.3 4.4 4.5	Einbaumaße	6 7 8 9
	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Einbaumaße	6 7 8 9
	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Einbaumaße	6 7 8 9 .10
	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .10
	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .10
5	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .10
5	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .11 .11
5	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Elec (Fa	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .11 .11
5	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 <b>Ele</b> ( <b>F</b> 2	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .11 .11
5	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Elec (Fa	Einbaumaße	6 7 8 9 .10 .11 .11

<b>-</b> 1-	Jehriaahan Amaahirraa	
		15
6.1 6.2 6.3 6.4	Allgemeine Anschlussbedingungen KFA1-M, KFA1-M-WKFAS1-M, KFAS1-M-WKFAS1-M-W.Z.KFAS1-M-W-Z.KFAS1-M-W-Z	. 15 . 16 . 17 . 17
6.6	KFA10, KFA10-W	
An	zeige- und Bedieneinheit	21
7.1 7.2 7.3	Die dreistellige LED-AnzeigeAnzeige durch Leuchtdioden	. 21 . 24
An	zeigemodus	25
Pro	ogrammieren	27
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Programmiermodus starten	. 27 . 29 . 30 . 31 . 31
10.2 10.3 10.4 10.5	Counterbetrieb	. 32 . 32 . 32
	(In 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 An. 7.1 7.2 7.3 An. Pro 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 D Be 10.1 10.2 10.3 10.4	6.2 KFA1-M, KFA1-M-W

11 Be	triebsstörungen	34
	Fehler anzeigen	
	Fehlermeldung löschen	
	Speicherung der Fehlerzeiten	
	Wartung und Reparatur	
11.5	Blockbetrieb	36
11.6	Pumpenstörungen	37
12 Te	chnische Daten	39
13 Se	rvice	40



# 1 Informationen zur EG Konformitäts- und Herstellererklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis:

Kolbenpumpe Baureihen: KFA(S)...

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der(n) Richtlinie(n) des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten...

- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG.
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungs-Richtlinie) 73/23/EWG

...festgelegt sind.

#### Hinweise

- (a) Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
- (b) Die Sicherheitshinweise in der dem Produkt beigefügten Dokumentation sind zu beachten.
- (c) Die Inbetriebnahme der bescheinigten Produkte ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die Maschine, Fahrzeug o. ä , in welche(s) das Produkt eingebaut wurde, den Bestimmungen und Forderungen der anzuwendenden Richtlinien entspricht.

(d) Der Betrieb der Produkte an nicht normgerechter Netzspannung, sowie die Nichtbeachtung von Installationshinweisen kann Auswirkungen auf die EMV-Eigenschaften und auf die elektrische Sicherheit haben.

Weiterhin erklären wir, dass das oben genannte Erzeugnis:

- nach EG Maschinenrichtlinie 98/37/EG,
   Anhang II B zum Einbau in eine Maschine /
   zum Zusammenbau mit anderen Maschinen
   zu einer Maschine bestimmt ist. Die Inbetrieb nahme ist so lange untersagt, bis festgestellt
   wurde, dass die Maschine, in die dieses Teil
   eingebaut, bzw. mit der dieses Teil zusam mengebaut werden soll, den Bestimmungen
   der EG Richtlinie 98/37/EG entspricht.
- in bezug auf die EG Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte nur bestimmungsgemäß und entsprechend den Hinweisen aus der Dokumentation verwendet werden darf. Dabei ist Folgendes besonders zu beachten:

SKF Produkte sind für den Einsatz in Verbindung mit Fluiden der Gruppe I (Gefährliche Fluide), Definition nach Artikel 2 Abs. 2 der RL 67/548/EWG vom 27. Juni 1967; nicht ausgelegt und nicht zugelassen.

SKF Produkte sind für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und solchen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1013 mbar) liegt, nicht ausgelegt und nicht zugelassen.

Die von uns gelieferten Produkte erreichen bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht die in Artikel 3 Abs. 1, Nummern 1.1 bis 1.3 und Abs. 2 der Richtlinie 97/23/EG aufgeführten Grenzwerte. Sie unterliegen damit nicht den Anforderungen des Anhang I der Richtlinie. Sie erhalten somit auch keine CE Kennzeichnung in bezug auf die Richtlinie 97/23/EG. Sie werden von uns nach Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie eingestuft.

SKF Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung oder Inbetriebnahme der Produkte in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend ATEX - Richtlinie 94/9/EG mit Gas – Atmosphäre oder Staub - Atmosphäre ist nicht gestattet.

Sie können bei Bedarf die Konformitäts- bzw. die Herstellererklärung für dieses Produkt bei unserer zentralen Kontaktadresse anfordern.

Seite 3

# 2 Sicherheitshinweise

#### 2.1 Allgemeines

Die Komponenten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften gefertigt. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren entstehen, die körperliche Schäden des Benutzers oder Dritter bzw. die Beeinträchtigung anderer Sachwerte nach sich ziehen. Die Komponenten sind daher nur in technisch einwandfreiem Zustand unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen. Insbesondere Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.



Mit diesem Zeichen markierte Texte weisen auf besondere Gefahren oder wichtige Handlungen und Arbeiten hin.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pumpenaggregate der SKF Baureihe KFA und KFAS dienen der Versorgung von Zentralschmieranlagen an Fahrzeugen, Anlagen und Maschinen. Sie fördern Fette bis zur NLGI Klasse 2

Eine darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

#### 2.3 Zugelassenes Personal

Die in dieser Anleitung beschriebenen Komponenten dürfen nur von qualifiziertem Personal eingebaut, bedient, gewartet und repariert werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die vom Betreiber der Anlagen geschult, beauftragt und eingewiesen wurden. Diese Personen sind auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung mit den einschlägigen Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnissen vertraut. Sie sind berechtigt, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und erkennen und vermeiden dabei mögliche Gefahren.

Die Definition für Fachkräfte und das Verbot des Einsatzes nichtqualifizierten Personals ist in der DIN VDE 0105 oder der IEC 364 geregelt.

#### 2.4 Montagearbeiten

Bei allen Montagearbeiten an Fahrzeugen und Maschinen sind die regionalen Unfallverhütungsvorschriften sowie die jeweiligen Betriebs- und Wartungsvorgaben zu beachten.

#### 2.5 Gefahr durch elektrischen Strom

Der elektrische Anschluss der Geräte darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der örtlichen Anschlussbedingungen und Vorschriften (z. B. DIN, VDE) vorgenommen werden! Bei unsachgemäß angeschlossenen Geräten kann erheblicher Sach- und Personenschaden entstehen!

#### 2.6 Gefahr durch Systemdruck

Die Anlagen können unter Druck stehen. Deshalb müssen sie vor Beginn von Erweiterungsarbeiten, Änderungen und Reparaturen drucklos gemacht werden.

#### 2.7 Zugelassene Schmierstoffe

Fette bis zur NLGI-Klasse 2 DIN 51818 und einem Fließdruck von max. ≤ 750 mbar. Die Freigabeliste zugelassener Schmierstoffe wird ständig aktualisiert und kann über folgende Adresse abgefragt werden:

"Schmierstoffe für Progressivanlagen" unter: www.skf.com/schmierung



Die Freigabelisten der Maschinen- oder Fahrzeughersteller beachten!



# 2.8 Umweltgefährdung durch Schmierstoffe

Die vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel entsprechen in ihrer Zusammenstellung den gängigen Sicherheitsbestimmungen. Trotzdem sind Öle und Fette grundsätzlich grundwassergefährdende Stoffe, und deren Lagerung, Verarbeitung und Transport bedürfen besonderer Vorsichtsmaßnahmen.

## 2.9 Transport und Lagerung

Die Pumpenaggregate KFA und KFAS werden handelsüblich gemäß den Bestimmungen des Empfängerlandes sowie der DIN ISO 9001 verpackt. Es gibt keine Einschränkungen für den Land-, Luft- oder Seetransport. Trocken lagern bei einer Lagertemperatur von -40 °C bis +70 °C.

#### Nicht werfen!

#### 2.10 Haftungsausschluss

SKF haftet nicht für entstandene Schäden:


- Infolge Schmierstoffmangels
- Verursacht durch verschmutzte oder ungeeignete Schmierstoffe
- Verursacht durch den Einbau nicht originaler SKF Bauteile oder SKF Ersatzteile
- Verursacht durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Infolge fehlerhafter Montage und Befüllung
- Infolge falschen elektrischen Anschlusses
- Infolge fehlerhafter Programmierung
- Infolge unsachgemäßer Reaktion auf Störungen
- Infolge von Nichtbeachtung der Betriebshinweise

Steuerung (ab Seite 21)

Druckbegrenzungsventil (siehe Seite 10)

Seite 5





Industriebereich siehe Seite 15)



# 4 Montage

#### 4.1 Allgemeines

Die Pumpenaggregate der Baureihe KFA und KFAS sind Bestandteil von Zentralschmieranlagen an Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Sie fördern Fette bis NLGI-Klasse 2.

Die Pumpenaggregate unterscheiden sich in den elektrischen Anschlussmöglichkeiten sowie in der Steuerung und Funktionsüberwachung. Durch die Installation aufgabenspezifischer Pumpenelemente können mit einem Aggregat bis zu zwei voneinander unabhängige Schmierstoffkreise betrieben werden (Siehe Kapitel 4.4).



Der Betrieb von Aggregaten der Baureihe KFA und KFAS darf nur mit installiertem Druckbegrenzungsventil erfolgen!

Bei Nichtbeachtung können durch Überdruck schwere Personen- und Sachschäden entstehen. Die Montage der Pumpenaggregate KFA und KFAS erfolgt mittels der mitgelieferten 3 Stück M8 Schrauben, Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern am Fahrzeug oder der Maschine. Anzugsmoment: 16 Nm.

Die Montage des Aggregates erfolgt in möglichst geschützter Lage. Eventuelle Montagebohrungen sind nach folgendem Schema anzubringen. Unter der Bestellnummer 951-130-148 kann eine Bohrschablone bestellt werden.




Bild 2. Montagebohrungen



Beim Bohren unbedingt auf folgende Gefahrenquellen achten:

- Vorhandene
   Versorgungsleitungen
- Andere Aggregate
- Bewegliche Teile
- Wärmequellen (Auspuff usw.)


Sicherheitsabstände sowie regionale Montage- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Seite 7



# 4.2 Einbaumaße

Gewicht bei gefülltem Schmierstoffbehälter: KFAS1 3,7 kg, KFA10 4,8 kg






Bild 3. Einbaumaße

# 4.3 Geräteausführungen

Tabelle 1. Geräteausführungen

Bezeichnung	Anwendung		Überwachung		Steuerung		
	Fahrzeug		Industrie F		Zyklen-	Extern	Intern
	12 V oder 24 V DC	24 V DC	115 V oder 230 V AC		schalter		
KFA1	•					•	
KFA1-M		•				•	
KFA10			•			•	
KFA1-W	•			•		•	
KFA1-M-W		•		•		•	
KFA10-W			•	•		•	
KFAS1	•						•
KFAS1-M		•					•
KFAS1-M-Z		•			•		•
KFAS1-W	•			•			•
KFAS1-M-W		•		•			•
KFAS1-M-W-Z		•		•	•		•



#### 4.4 Pumpenelemente

Die Pumpenaggregate KFA und KFAS verfügen über zwei Schmierstoffauslässe. An jeden Auslass kann ein separates Pumpenelement für einen unabhängigen Progressivverteilerkreis angeschlossen werden. Die Pumpenelemente müssen entsprechend der Schmieraufgabe bestellt werden.



Die Montage des Pumpenelementes erfolgt nur mit dem O-Ring 15,4x2,1 (1). Es wird kein zusätzlicher Dichtring verwendet.



Bild 4. Pumpenelement

In nicht benötigte Auslässe wird die Verschlussschraube nach DIN9 10-M18x1,5-5.8 mit Dichtring nach DIN 7603-A18x24-Al eingesetzt.

Alle Pumpenelemente verfügen über ein Innengewinde M14x1,5 zum Anschluss eines Druckbegrenzungsventils mit Rohranschluss für Stahlrohre ø 6 mm oder ø 10 mm.

Die Pumpenelemente sind außen auf der Schlüsselfläche mit Rillen gekennzeichnet.

Tabelle 2. Lieferbare Pumpenelemente

Bestell-Nr.	Fördermenge in cm³/min	Anzahl der Rillen
KFA1.U1	2,0	1
KFA1.U2	1,5	2
KFA1.U3	1,0	3



Die angegebenen Werte gelten für eine Temperatur von 20 °C und einen Gegendruck von 50 bar.




Bild 5. Anschluss Pumpenelemente und Druckbegrenzungsventil

- 1 Kegelschmiernippel
- 2 Verschlussschraube
- 3 Pumpenelement
- 4 Druckbegrenzungsventil

## 4.5 Pumpenelemente wechseln



Ein- und Ausbau der Pumpenelemente nur bei stromlosem Aggregat. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr bzw. das Aggregat wird beschädigt.

Ein verschlissenes Pumpenelement fördert zu wenig bzw. keinen Schmierstoff mehr. Bei demontierter Hauptleitung und Druckbegrenzungsventil lässt sich der Ausgang des Pumpenelementes bei Schmierstoffförderung mit dem Finger zuhalten.

#### Schritt 1:

Pumpenelement herausschrauben. Bleibt der Kolben des Pumpenelementes im Schmierstoffvorrat des Siebringes stecken, muss er mit einem geeigneten Werkzeug entfernt werden.



Bild 6. Kolben entfernen

#### Schritt 2:

Störenden Schmierstoff zwischen Einschraubgewinde, Führungsnut im Siebring und der Nut zwischen Kurvenscheibe und Rückholscheibe mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.




Bild 7. Pumpengehäuse von oben im Schnitt

- 1 Einschraubgewinde
- 2 Führungsnut im Siebring
- 3 Kurvenscheibe
- 4 Rückholscheibe

#### Schritt 3:

Kolben des neuen Pumpenelementes möglichst weit aus dem Element ziehen und entlang der Führungsnut des Siebringes in die Nut zwischen Kurvenscheibe und Rückholscheibe einsetzen. Wurde das Pumpenelement nicht korrekt eingesetzt, lässt sich das Gewinde nicht festschrauben!




Bild 8. Pumpenelement einsetzen




#### 4.6 Druckbegrenzungsventile


Ein Druckbegrenzungsventil verhindert im gesamten Schmiersystem zu hohe Anlagendrücke. Es wird direkt am Pumpenelement montiert. Der eingestellte Öffnungsdruck dieses Ventils beträgt 300 bar. Verursacht ein blockierter Progressivverteiler oder eine Schmierstelle einen Betriebsdruck über 300 bar, öffnet das Ventil und Fett tritt deutlich sichtbar aus. Dies dient der optischen Systemüberwachung.

Tabelle 3. Druckbegrenzungsventile

Bestell-Nr.	Rohr	Öffnungsdruck in bar
161-210-012	ø 6 mm	300 bar ± 20 bar
161-210-016	ø10 mm	



- A Anschluss Rohr ø 6 mm
- P Anschlussgewinde für Pumpenelement
- R Fettaustritt bei Störung



A Anschluss Rohr ø 10 mm

Bild 9. Druckbegrenzungsventile

#### 4.7 Schmierstoffbefüllung

Die Schmierstoffbefüllung erfolgt über den Kegelschmiernippel DIN 71412-AM10x1 mittels handelsüblicher Fettpresse.




Bild 10. Seitenansicht

- 1 Kegelschmiernippel
- 2 Druckbegrenzungsventil
- 3 Folgekolben
- 4 "max"- Markierung
- 5 Schmierstoff
- "min"- Markierung



#### 4.7.1 Erstbefüllung

Die Angabe zugelassener Schmierstoffe erfolgt über die aktuelle Freigabeliste "Schmierstoffe für Progressivanlagen" unter:

www.skf.com/schmierung Bei der Erstbefüllung drückt der Schmierstoff den Folgekolben nach oben bis zur Freigabe der Überfüllbohrung. Beim weiteren Befüllen entweicht die Luft bis der gesamte Vorratsbehälter mit Schmierstoff gefüllt ist. Zuviel aufgefüllter Schmierstoff tritt aus der Überfüllbohrung aus, dann sofort den Befüllvorgang beenden.

Bei Wiederbefüllung keinen Schmierstoff aus der Überfüllbohrung austreten lassen, es besteht Unfallgefahr bzw.
Umweltverschmutzung.




Bild 11. Austretender Schmierstoff

#### 4.8 Füllstandsüberwachung

#### 4.8.1 Visuell

Der durchsichtige Schmierstoffbehälter ermöglicht eine visuelle Füllstandskontrolle. Diese ist aus Sicherheitsgründen regelmäßig durchzuführen.

Der aktuelle Füllstand ist an der Position des Folgekolbens exakt zu erkennen.



Wurde der Behälter unter die "min"- Markierung entleert, ist die gesamte Anlage zu entlüften.

#### 4.8.2 Füllstandsschalter

Die Pumpenaggregate der Baureihe KFA und KFAS ermöglichen eine automatische Füllstandskontrolle. (siehe Kapitel 4.3)

KFAS: Bei Unterschreiten der "min"-Markierung wird der Funktionsablauf angehalten und eine Fehlermeldung "FLL" am Display ausgegeben.

**KFA:** Das Füllstandssignal wird über den entsprechenden Stecker ausgegeben (siehe Kapitel 5.2, 6.2, 6.6).

#### Hinweis!

Aggregate mit elektrischer Füllstandskontrolle haben ein "W" in der Bestellbezeichnung.

#### 4.9 Anlage entlüften

- Hauptleitungen am Aggregat demontieren. Pumpe f\u00f6rdern lassen, bis blasenfreier Schmierstoff am Druckbegrenzungsventil austritt. Hauptleitungen montieren.
- Hauptleitung am Hauptverteiler demontieren.
   Pumpe f\u00f6rdern lassen, bis blasenfreier
   Schmierstoff austritt. Hauptleitung montieren.
- Nebenleitungen am Hauptverteiler demontieren. Pumpe f\u00f6rdern lassen, bis blasenfreier Schmierstoff aus allen Anschl\u00fcssen des Hauptverteilers austritt. Nebenleitungen montieren.
- Anschließend Nebenleitungen, Nebenverteiler, Schmierstoffleitungen und Schmierstellen entlüften und auf Funktion überprüfen.



# 5 Elektrischer Anschluss (Fahrzeugbereich)

0

Spannungsangaben auf dem Typenschild beachten!

# 5.1 Allgemeine Anschlussbedingungen

Tabelle 4. Allgemeine Anschlussbedingungen (Fahrzeugbereich)

Geräteausführung	Nenn- spannung	Typische Stromleistungs- aufnahme (lastabhängig) 1)	Anlaufstrom (ca. 20 ms)	Vorsicherung 2)
KFA1 / KFAS1	24 V	0,5 A	ca. 1,4 A	3,0 A
Fahrzeugbereich Betriebsart S3 20%, 50 min	12 V	1,0 A	ca. 2,8 A	3,0 A

<sup>1)</sup> Typischer Wert bei Umgebungstemperatur = 25 °C und Betriebsdruck = 300 bar

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Sicherung nach DIN 72581 T.3



#### 5.2 KFA1, KFA1-W



#### Spannungsangaben auf dem Typenschild und Kapitel 5.1 beachten!

Der elektrische Anschluss der Pumpenaggregate erfolgt über die 4-polige Rundsteckverbindung nach DIN72585-A1-4.1-Ag/K1.






Bild 12. Rundsteckverbindung

#### KFA1 ohne Füllstandsüberwachung

Tabelle 5. Kabelsatz

Bestell-Nr.	Länge Wellschlauch	Länge Adern
997-000-820	10 m	12 m




Bild 13. Elektrischer Anschluss KFA1

- 1) Externes Steuergerät; Relaiskontakt "Pumpe EIN"
- 5) PIN ohne interne Verbindung F Sicherung nach DIN 72581 T3
- **G**

Aderfarben siehe Kapitel 6.5

#### KFA1-W mit Füllstandsüberwachung

Tabelle 6. Kabelsatz

Bestell-Nr.	Länge Wellschlauch	Länge Adern
997-000-706	10 m	12 m




Bild 14. Elektrischer Anschluss KFA1-W
WS Eingebauter Füllstandsschalter
Kontaktdarstellung: Gefüllter
Behälter, d.h. der Füllstandsschalter
öffnet bei Schmierstoffmangel

4) Auswertung Signal Füllstandsschalter



#### 5.3 KFAS1, KFAS1-W



#### Spannungsangaben auf dem Typenschild und Kapitel 5.1 beachten!

Der elektrische Anschluss erfolgt über den 7-poligen Rundstecker.






Bild 15. Rundsteckverbindung

#### KFAS1/KFAS1-W

#### ohne Zyklenschalterüberwachung

PIN 5 und 6 ohne Funktion. Nicht brücken! Im Programmiermodus muss die folgende Überwachung aktiviert sein: **COP** = **OFF** (Werkseinstellung).

#### Mit Zyklenschalterüberwachung

Der externe Zyklenschalter ist an die PIN 5 und 6 anzuschließen.

Im Programmiermodus muss die folgende Überwachung aktiviert werden: **COP = CS** (Siehe Kapitel 9.3).

#### KFAS1

Keine interne Füllstandsüberwachung

#### KFAS1-W

Mit interner Füllstandsüberwachung

Eine installierte Füllstandsüberwachung ist immer aktiv. Bei Unterschreiten der "min"-Markierung wird der Funktionsablauf angehalten und eine Fehlermeldung F L L auf dem Display ausgegeben.

Der elektrische Anschluss entspricht dem des KFAS1-Aggregates.

Tabelle 7. Kabelsatz

Bestell-Nr.	Länge Wellschlauch	Länge Adern
997-000-630	12 m	12,2 m
997-000-650	16 m	16,2 m




Bild 16. Elektrischer Anschluss KFAS1 und KFAS1-W

- 15 + Potential Versorgungsspannung (Zündschalter EIN)
- 31 Potential Versorgungsspannung (0 V, GND)
- DK externer Drucktaster "Zwischenschmierung"
- ZS externer Zyklenschalter
- SL1 Signalleuchte "Pumpe EIN"
- SL2 Signalleuchte "Störung"
- Sicherung nach DIN 72581 T3

Aderfarben siehe Kapitel 6.5



# 6 Elektrischer Anschluss (Industriebereich)



#### Betriebsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen!

Es sind die Bedienungsanleitung bzw. die Funktionsbeschreibung des jeweiligen Steuergerätes sowie die Sicherheitshinweise (Siehe Kapitel 2) zu beachten!

Bei nicht angeschlossenem oder unterbrochenem Schutzleiteranschluss können gefährliche Berührungsspannungen am Aggregat auftreten!

### 6.1 Allgemeine Anschlussbedingungen

Tabelle 8. Allgemeine Anschlussbedingungen (Industriebereich)

Geräteausführung	Nenn- spannung	Typische Stromleistungs- aufnahme (lastabhängig) 1)	Anlaufstrom (ca. 20 ms)	Max. Vorsicherung <sup>2)</sup>
KFA1-M / KFAS1-M Industriebereich Betriebsart S3 20%, 50 min	24 V DC <sup>3)</sup>	0,5 A	ca. 1,4 A	3,0 A
KFA10 / KFAS10-W	230 V/50 Hz	0,45 A	-	4,0 A
Industriebereich	230 V/60 Hz	0,66 A	-	4,0 A
Betriebsart S3 10%,	115 V/50 Hz	1,0 A	-	4,0 A
50 min	115 V/60 Hz	1,3 A	-	4,0 A

<sup>1)</sup> Typischer Wert bei Umgebungstemperatur = 25 °C und Betriebsdruck = 300 bar

#### Externe Steuergeräte für KFA1-Aggregate

Für die Steuerung der Schmier- und Pausenzeiten sowie die Überwachung des Schmierprozesses sind folgende externe Steuergeräte vorgesehen: IGZ 51-20-E, IGZ 51-20-S2-E, IGZ 51-20-S7-E, IGZ 51-20-S8-E.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Leitung: Querschnitt 1,5 mm2, Länge ≤ 12 m

<sup>3)</sup> Anzuwendende Schutzmaßnahmen für den bestimmungsgemäßen Betrieb: "Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung" / "Protective Extra Low Voltage" (PELV)



#### 6.2 KFA1-M, KFA1-M-W

#### Spannungsversorgung 24 V DC



#### Spannungsangaben auf dem Typenschild und Kapitel 6.1 beachten!

- X1 Elektrischer Anschluss: Steckverbindung nach DIN 43650-A.
- **X2** Signalausgabe des Füllstandsschalter WS; Rundsteckverbindung M12x1.




Bild 17. Steckverbindungen KFA1-M-W

#### KFA1-M ohne Füllstandsüberwachung

Dieses Aggregat verfügt nur über die Steckverbindung X1.




Bild 18. Steckverbindung X1

- 1) Externes Steuergerät; Relaiskontakt "Pumpe EIN"
- 5) PIN ohne interne Verbindung
- WS Eingebauter Füllstandsschalter Kontaktdarstellung: Gefüllter Behälter, d.h. Kontakt 1-4 öffnet bei Schmierstoffmangel
- L+ + Potential Versorgungsspannung (Maschinenhauptschalter EIN)
- M Potential Versorgungsspannung

#### KFA1-M-W mit Füllstandsüberwachung

Dieses Aggregat verfügt über die Steckverbindungen X1 und X2.




Bild 19. Steckverbindung X2

Tabelle 9. Farbkennzeichnung

X2-PIN	Farbkurzzeichen	Aderfarbe
1	BN	braun
2	WH	weiß
3	BU	blau
4	BK	schwarz



#### 6.3 KFAS1-M, KFAS1-M-W

#### Spannungsversorgung 24 V DC



Spannungsangaben auf dem Typenschild und Kapitel 6.1 beachten!

X1 Elektrischer Anschluss: Steckverbindung nach DIN 43650-A.
Gilt für alle KFAS1-M-Aggregate!




Bild 20. Elektrischer Anschluss KFAS1-M, KFAS1-M-W, KFAS1-M-Z und KFAS1-M-W-Z

X1 Steckverbindung Versorgungsspannung

L+ + Potential Versorgungsspannung

M - Potential Versorgungsspannung

5) PIN ohne interne Verbindung

SL2 Signalleuchte "Störung" KFAS1-M

Das KFAS1-M-Aggregat verfügt nur über die Steckverbindung X1.

Keine Interne Füllstandsüberwachung! Keine externe Zyklenschalterüberwachung!

#### KFAS1-M-W

Das KFAS1-M-W-Aggregat verfügt nur über die Steckverbindung X1.

Mit interner Füllstandsüberwachung. Eine installierte Füllstandsüberwachung ist immer aktiv. Bei Unterschreiten der "min"-Markierung wird der Funktionsablauf angehalten und eine Fehlermeldung F L L auf dem Display ausgegeben.

Keine externe Zyklenschalterüberwachung!

# 6.4 KFAS1-M-Z, KFAS1-M-W-Z

Diese Aggregate verfügen über die Steckverbindung X1 zur Spannungsversorgung und über eine Rundsteckverbindung M12x1 für den Anschluss eines externen Zyklenschalters (X3).






Bild 21. Steckverbindungen KFAS1-M-W-Z

#### KFAS1-M-Z

Keine interne Füllstandsüberwachung. Anschluss externer Zyklenschalter siehe Seite 18.

#### KFAS1-M-W-Z

Mit interner Füllstandsüberwachung, siehe KFAS1-M-W Kapitel 6.3. Anschluss externer Zyklenschalter siehe Seite 18.

#### **Externer Zyklenschalter**

Nur für die Aggregate KFAS1-M-Z und KFAS1-M-W-Z!




Bild 22. 2-Draht-Schalter wahlweise Öffner (WH) oder Schließer (BK)

Tabelle 10. Farbkennzeichnung

X3-PIN	Farbkurzzeichen	Aderfarbe
1	BN	braun
2	WH	weiß
3	BU	blau
4	BK	schwarz




Bild 23. 3-Draht-Schalter

# 6.5 Tabelle Farbkennzeichnung

Tabelle 11. 7-polige-Steckverbindung X1

X1-PIN	Farbkurzzeichen	Aderfarbe
1	BN	braun



2	RD-BK	rot-schwarz
3	BU	blau
4	PK	rosa
5	BK	schwarz
6	BK	schwarz
7	VT-GN	violett-grün

# Tabelle 12. 4-polige-Steckverbindung X1

X1-PIN	Farbkurzzeichen	Aderfarbe
1	RD-BK	rot-schwarz
2	BN	braun
3	BK	schwarz
4	PK	rosa



#### 6.6 KFA10, KFA10-W

#### Spannungsversorgung 115 V oder 230 V AC 3 A 50/60 Hz



#### Spannungsangaben auf dem Typenschild und Kapitel 6.1 beachten!

- X1 Elektrischer Anschluss: Steckverbindung nach DIN 43650-A.
- **X2** Signalausgabe des Füllstandsschalter WS; Rundsteckverbindung M12x1.








Bild 24. Steckverbindungen KFA10-W

#### KFA10 ohne Füllstandsüberwachung

Dieses Aggregat verfügt nur über die Steckverbindung X1.



#### Bild 25. Steckverbindung X1

- ) Externes Steuergerät; Relaiskontakt "Pumpe EIN"
- 5) PIN ohne interne Verbindung

#### KFA10-W mit Füllstandsüberwachung

Dieses Aggregat verfügt über die Steckverbindung X1 für die Spannungsversorgung und für die Signalausgabe des Füllstandsschalters WS zusätzlich über die Rundsteckverbindung M12x1 (X2).




Bild 26. Steckverbindung X2 WS Eingebauter Füllstandsschalter Kontaktdarstellung: Gefüllter Behälter

Tabelle 13. Farbkennzeichnung

X2-PIN	Farbkurzzeichen	Aderfarbe
1	BN	braun
2	WH	weiß
3	BU	blau
4	BK	schwarz



# 7 Anzeige- und Bedieneinheit

Die Anzeige- und Bedieneinheit wird durch eine durchsichtige Kunststoffabdeckung vor Spritzwasser und mechanischen Beschädigungen geschützt. Zum Programmieren muss die Abdeckung entfernt und anschließend wieder montiert werden.

Seit 2007 hat sich das Layout des Displays geändert. In Tabelle 14 ist zum besseren Verständnis die Symbolik des neuen Displays der Beschriftung der alten Frontfolie gegenübergestellt.



Bild 27. Anzeige- und Bedieneinheit

Tabelle 14. Anzeige- und Bedienelemente des Bediendisplays

Darstellung		Bezeichnung	Funktion
Neues Display	Altes Display		
8.8	3 8	dreistellige LED-Anzeige	Werte und Betriebszustand
	PAUSE h/lmp	PAUSE-LED	Pausenzeit
	CONTACT min/Imp	CONTACT- LED	Anzeige Kontaktzeit (Pumpenbetrieb)
1	CS	CS-LED	Überwachung der Systemfunktion mit einem externen Zyklenschalter
2	PS	PS-LED	Keine Funktion bei Progressivanlagen!
~	FAULT	FAULT-LED	Störmeldung
		UP- bzw. DOWN- Taste	Anzeige einschalten     Werte und Parameter anzeigen lassen     Werte und Parameter einstellen
Ţ	SET	SET-Taste	Wechsel zwischen Programmier- und Anzeigemodus     Werte bestätigen
	DK	DK-Taste	Zwischenschmierung auslösen     Störmeldung löschen



Im Normalbetrieb ist die Anzeige abgeschaltet. Sie wird durch ein kurzes Betätigen einer der beiden Drucktaster Auflach aktiviert. Angezeigt werden aktuelle Werte und voreingestellte Parameter. Außerdem dient die Anzeige der Bedienerführung bei der Programmierung von Betriebsparametern.

Tabelle 15. Die dreistellige LED-Anzeige

Anzeige	Bedeutung	Aussage	Steuerfunktion
FPA	t = TIMER PA = PAUSE	Das Steuergerät arbeitet als zeitgesteuerter Kontaktgeber (TIMER) und befindet sich in der Betriebsart PAUSE.	Teil des Schmierzyklus Eingabe- und Anzeigewert in Stunden
c P R	c = COUNTER PA = PAUSE	Das Steuergerät arbeitet als Kontaktzähler (COUNTER) und befindet sich in der Betriebsart PAUSE.	Teil des Schmierzyklus Das Gerät zählt die Impulse des externen Kontaktgebers und ver- gleicht sie mit den voreingestellten Werten.
FCO	t = TIMER CO = CONTACT	Das Steuergerät arbeitet als zeitgesteuerter Kontaktgeber (TIMER) und befindet sich in der Pumpenlaufzeit (CONTACT).	CONTACT = Zeit, in der die Pumpe fördert Eingabe- und Anzeigewert in Minuten
c C O	c = COUNTER CO = CONTACT	Das Steuergerät arbeitet als Kontaktzähler und befindet sich in der Pumpenlaufzeit (CONTACT). Sonderanwendung! Nicht für KFA /KFAS-Aggregate	CONTACT= Zeit, in der die Pumpe fördert Eingabe- und Anzeigewert in Impulsen
COP	<b>C</b> = Cycle <b>O</b> = OFF <b>P</b> = Pressure	Anzeige des Menüanfangs "Überwachungseinstellungen"	
OFF	Überwachung AUS	Die Überwachungsfunktionen PS und CS sind abgeschaltet.	Keine Systemüberwachung
65	Cycle Switch Zyklenschalter	Zyklenschalterüberwachung ist aktiviert	Während der Pumpenlaufzeit CONTACT wird der Zyklenschalter auf Signalgabe überwacht.
PS	Pressure Switch Druckschalter	Nicht für KFA /KFAS-Aggregate!	

Seite 23



# Fortsetzung Tabelle 15

Anzeige	Bedeutung	Aussage Steuerfunktion	
FLL	Fault Low Level Fehler: zu geringer Füllstand	Der minimale Füllstand im Vorratsbehälter ist erreicht.  Das Steuergerät befindet sich in d Betriebsart STÖRUNG. Der Funktionsablauf ist angehalter	
FES	Fault Cycle Switch Fehler: Zyklenschalter	Während der Pumpenlaufzeit kein Signal des Zyklenschalters Das Steuergerät befindet sich in d Betriebsart STÖRUNG. Der Funktionsablauf ist angehalter	
0 h	Operation Hour Meter Betriebsstundenzähler	Die nachfolgend angezeigten Werte sind die Betriebsstunden des Steuergerätes.	
Fh	Fault Hour Meter Fehlerstundenzähler	Die nachfolgend angezeigten Werte sind die Fehlerstunden. Zeit, in der das Steuergerät oder die Maschine in der Betriebsart STÖRUNG betrieben wurde.	
pro	Blockbetrieb	Fehlendes Signal vom Zyklenschalter. Das Steuergerät ist abweichend vom Normalbetrieb noch im Überwachungsablauf. Bleibt der Fehler über 3 Pumpenlaufzeiten bestehen, folgt Störmeldung.	



# 7.2 Anzeige durch Leuchtdioden

Tabelle 16. Anzeige durch Leuchtdioden

LED	LED leuchtet = Anzeigemodus	LED blinkt = Programmiermodus
	Betriebsspannung liegt am Pumpenaggregat und Steuergerät an, Anlage befindet sich im Betriebszustand PAUSE	Wert für PAUSE kann geändert werden.
	Betriebsspannung liegt am Pumpenaggregat und Steuergerät an, Anlage befindet sich im Betriebszustand CONTACT (Pumpenmotor EIN)	Wert für CONTACT kann geändert werden.
1	Zur Systemüberwachung ist ein Zyklen- schalter eingesetzt. Die Überwachung erfolgt am Progressivverteiler während des Pumpenlaufes (CONTACT).	Überwachungsart kann im Programmier- modus geändert oder abgeschaltet werden. Der Zyklenschalter wird vom Kolben des zu überwachenden Verteilers betätigt.
2	Druckschalterüberwachung ist bei Progressivverteileranlagen nicht möglich. LED darf nicht leuchten	Diese Betriebsart ist für Progressivverteileranlagen unzulässig.  COP = CS oder COP = OFF (siehe Kapitel 9.3)
• 4	Die Betriebsspannung liegt am Pumpenaggregat und Steuergerät an. Das Steuergerät befindet sich im Betriebszustand STÖRUNG. Die Ursache kann über die LED-Anzeige aufgerufen und als Fehlercode nach Betätigen des Drucktasters angezeigt werden.  Der Funktionsablauf ist angehalten.	

# 7.3 Bedienung durch Drucktaster

Tabelle 17. Bedienung durch Drucktaster

Taste	Funktion
	Betätigung während der PAUSE löst eine Zwischenschmierung aus. Fehlermeldungen werden quittiert und gelöscht.
	Automatisches Einschalten des Display im Anzeigemodus Aufrufen des nächsten Parameters im Programmiermodus Angezeigten Wert um 1 erhöhen
	Automatisches Einschalten des Display im Anzeigemodus Aufrufen des letzten Parameters im Programmiermodus Angezeigten Wert um 1 verringern
	Wechsel zwischen Programmier- und Anzeigemodus Bestätigung eingegebener Werte



# 8 Anzeigemodus

Der Anzeigemodus ist am Leuchten der LED Anzeigen zu erkennen. **Kein Blinken!** Er dient zum Abfragen der aktuellen Einstellungen und Betriebsparameter.

Anzeigemodus immer mit kurzem Drücken einer der beiden Tasten ☑ ☑ starten.

Tabelle 18. Anzeigemodus

Schritt	Taste	Anzeige	
1	Kurz drücken.		Aktueller Betriebszustand wird angezeigt <b>Beispiel</b> : Pause Timerbetrieb
2			Anzeige Restpausenzeit des aktuellen Schmierzyklus <b>Beispiel:</b> 3,8 h
3			Anzeige voreingestellte Gesamtpausenzeit Beispiel: 1 h (Werkseinstellung)
4			Anzeige Pumpenlaufzeit <b>Beispiel:</b> Timerbetrieb
5			<b>Beispiel:</b> Anlage befindet sich im Betriebszustand Pause, aktuelle tCO-Anzeige nicht möglich
6			Anzeige des voreingestellten Wertes Beispiel: 4 min (Werkseinstellung)
7			Anzeige Systemüberwachung

Seite 26



# Fortsetzung Tabelle 18

Schritt	Taste	Anzeige		
8		Überwachung abgeschaltet (Werkseinstellung)	oder Überwachung mittels Zyklenschalter	oder Überwachung mittels Druckschalter Für Progressivanlagen nicht zugelassen!
9		# <u>#</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Anzeige der Betriebsstunden	
10/11		Beispiel: Teil 1 des Gesamtwertes Notieren!	Teil 2 des Gesamtwertes zusammengeführter Wert: 53 Maximalwert: 99999,9 h	3,8 h
12			Anzeige der Fehlerstunden	
13/14		Beispiel: Teil 1 des Gesamtwertes Notieren!	Teil 2 des Gesamtwertes zusammengeführter Wert: 33 Maximalwert: 99999,9 h	i,8 h
15		Anzeige erlischt Oh- und Fh-Werte werden un	nlöschbar im EEPROM gespeid	chert.



# 9 Programmieren

#### 9.1 Programmiermodus starten

 Der Programmiermodus ist am Blinken der Anzeigen zu erkennen.

#### 9.2 Zeiten des Schmierintervalls ändern

#### Hinweis zum Schritt 2:

Wurde der Werkscode 000 bereits verändert, so muss der veränderte Code mit den Tasten 

□ angewählt und mit der Taste □ bestätigt werden.

Tabelle 19. Programmiermodus starten

Schritt	Taste	Anzeige	
1	Länger als 2s drücken		Anzeige blinkt (Code 000 Werkseinstellung)
2	Kurz drücken (Code bestätigen)		Pause im Timerbetrieb LED "PAUSE" blinkt

Tabelle 20. Zeiten des Schmierintervalls ändern

Schritt	Taste	Anzeige	
1	Länger als 2s drücken		Anzeige blinkt (Code 000 Werkseinstellung)
2	Kurz drücken (Code bestätigen)		Pause im Timerbetrieb LED "PAUSE" blinkt
3	Kurz drücken		Pausenzeit 1 h (Werkseinstellung) Zulässiger Einstellbereich für KFA/ KFAS siehe Technische Daten Betriebsart Kap.12
4			Neuen Wert einstellen Beispiel: 6,8 h

Seite 28



# Fortsetzung Tabelle 20

Schritt	Taste	Anzeige		
5	Kurz drücken (Neuen Wert bestätigen)		Anzeige des nächsten Parameters "Pumpenlaufzeit im Timerbetrieb" LED "CONTACT" blinkt	
6	Kurz drücken		Pumpenlaufzeit 4 min (Werkseinstellung) Zulässiger Einstellbereich für KFA/ KFAS siehe Technische Daten Betriebsart Kap. 12	
7			Neuen Wert einstellen Beispiel: 3 min	
8	Kurz drücken	Neuen Wert bestätigen		
9	Länger als 2s drücken	Änderungen werden in den Speicher geschrieben und die Anzeige erlischt		

Seite 29



# 9.3 Systemüberwachung ändern

Tabelle 21. Systemüberwachung ändern

Schritt	Taste	Anzeige		
1	Länger als 2s drücken		Anzeige blinkt (Code 000 Werkseinstellung)	
2	Kurz drücken (Code bestätigen)		Pause im Timerbetrieb LED "PAUSE" blinkt	
3	Bedienen bis		Überwachungsmenü wird angezeigt	
4	Kurz drücken		Überwachung abgeschaltet (Werkseinstellung)	
5	Wahlweise bis	Überwachung mittels Zyklenschalter LED "CS" blinkt	oder Überwachung mittels Druckschalter Bei Progressivanlagen nicht zulässig!	
6	Kurz drücken	Neue Einstellung bestätigen		
7	Länger als 2s drücken	Neue Einstellungen werden in den Speicher geschrieben und die Anzeige erlischt		



# 9.4 Betriebsarten ändern

Tabelle 22. Betriebsarten ändern

Schritt	Taste	Anzeige	
1	Länger als 2s drücken		Anzeige blinkt (Code 000 Werkseinstellung)
2	Kurz drücken (Code bestätigen)		Pause im Timerbetrieb LED "Pause" blinkt
3			Umstellung Betriebsart Timer auf Counter (nur mit externem elektrischen Geber möglich) Werte in Impulsen
4	Kurz drücken Bestätigung Counterbetrieb		Anzeige Pumpenlaufzeitvorwahl im Timerbetrieb
5		• <u>*</u> • <u>*</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Umstellung Pumpenlaufzeit auf Counterbetrieb Sonderanwendung! Nicht aktivieren!
6		Neue Einstellung bestä	tigen
	Kurz drücken		
7	Länger als 2s drücken	Neue Einstellungen werden in den Speicher geschrieben und die Anzeige erlischt	



#### 9.5 Code ändern



Damit ist der werksseitig voreingestellte Code gelöscht und der neue Wert hat Gültigkeit. Den neuen Wert notieren und sicher verwahren. Bei vergessenem Code ist eine Programmierung der Parameter nicht mehr möglich. Das Pumpenaggregat muss an den Händler oder die zuständige SKF Vertragsniederlassung eingeschickt werden.

#### Achtung!

Als neuen Code nicht die Zahlen 321 eingeben.

## 9.6 Programmierbereiche

Tabelle 24. Programmierbereiche

Funktion	Programmierbereich <sup>1)</sup>		
Pausenzeit	0,1 h bis 99,9 h		
Pumpenlaufzeit	0,1 min bis 99,9 min		
Impulse	1 bis 999		

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Zulässige Einstellungen für KFA/KFAS siehe Technische Daten Kapitel 12.

# 9.7 Anzeigebereiche

Tabelle 25. Anzeigebereiche

Anzeige	Anzeigebereich
---------	----------------

Tabelle 23. Code verändern

Schritt	Taste		Anzeige		
1	Länger als	2 s drücken			Anzeige blinkt
2	Wahlweise	bis			Schlüsselnummer angewählt ist (321 = Werksvorgabe)
3	Kurz drück (Schlüssel	en bestätigen)			Anzeige blinkt (Code 000 Werkseinstellung)
4	Kurz drück (Alten Cod	en e bestätigen)			Anzeige blinkt
5	Wahlweise	bis	555:ª		Neuer Code eingestellt ist Beispiel: 666
				2	Achtung! Nicht 321 eingeben.
6	Neuen Code bestätigen Kurz drücken				
7	Länger als	Neuer Code wird in den Speicher geschrieben und die Anzeige erlischt			Speicher geschrieben und die
Fehlerstu	nden	0,1 h bis 999	999,9 h		
Betriebss	Betriebsstunden 0,1 h bis 999		999,9 h		



# 10 Betriebsarten

#### 10.1 Timerbetrieb

Pause und Pumpenlauf zeitabhängig



# Im Programmiermodus tPA und tCO einstellen.

Die zeitabhängigen voreingestellten Werte für PAUSE und CONTACT steuern den Schmierzyklus.

PAUSE: Werte in Stunden CONTACT: Werte in Minuten

#### 10.2 Counterbetrieb

Pause impulszahlabhängig



Im Programmiermodus cPA und tCO einstellen (siehe Kap. 9.4). Ein externer Impulsgeber ist an den Eingang DK/MK anzuschließen.

PAUSE: Werte in Impulsen CONTACT: Werte in Minuten

Der externe Geber steuert die Pausenzeit in Abhängigkeit von Maschinenbewegungen und den Voreinstellungen. Die Pumpenlaufzeit (tCO) wird in Minuten programmiert.

## 10.3 Keine Systemüberwachung

In dieser Betriebsart wird der Schmierzyklus nur durch die voreingestellten Werte für PAUSE und CONTACT gesteuert.



Die Überwachung muss abgeschaltet werden. COP = OFF Systemstörungen werden nicht automatisch erkannt und angezeigt.

#### 10.4 Mit Systemüberwachung

#### Überwacht werden können:

- Der Füllstand im Schmierstoffbehälter (nur bei Pumpenaggregaten mit "W" in der Bestellbezeichnung)
- Die Funktion des Progressivverteilers durch einen Zyklenschalter



Betriebsstörungen werden wie beschrieben automatisch erkannt und angezeigt. Die Überwachung ist eingeschaltet. COP = CS

#### 10.5 Füllstandsüberwachung



# Eine installierte Füllstandsüberwachung ist immer aktiv.

Wird der minimale Füllstand im Schmierstoffbehälter unterschritten, so wird der Funktionsablauf angehalten und eine Fehlermeldung am Display ausgegeben.

FLL: Fault Low Level

(Fehler: zu geringer Füllstand)



Bild 28. Fehlermeldung

Seite 33



# 10.6 Überwachung mit Zyklenschalter



Nur für Zentralschmieranlagen mit Progressivverteilern möglich. Für Fette bis NLGI-Klasse 2.

Überwacht wird mit dem Zyklenschalter die Bewegung der Kolben im Progressivverteiler während der CONTACT–Zeit und im Blockbetrieb.

Im Programmiermodus muss die folgende Überwachung aktiviert werden:

COP = CS




Bild 29. Elektrischer Anschluss Zyklenschalter (Beispiel KFZ-Anlage)

- 1 Aggregat KFAS1
- 3 Hauptverteiler
- 5 Reibstellen
- 7 Elektrofach

- Hauptleitung
- otleitung BK Aderfarbe schwarz
- 4 Unterverteiler
- 6 Zyklenschalter
- 8 Druckbegrenzungsventil



# 11 Betriebsstörungen



Regelmäßige Kontrolle des Füllstandes im Schmierstoffbehälter. Wurde der Behälter leergefahren, muss nach dem Auffüllen die gesamte Anlage entlüftet werden.

Alle Störmeldungen werden über die Leuchtdiode Aals Sammelstörmeldung angezeigt. Bei der Ausgabe einer Störmeldung wird der normale Funktionsablauf durch das Steuergerät angehalten und der aufgetretene Fehler gespeichert und angezeigt.

Die Fehlerursache kann am Display abgelesen werden. Dies erleichtert die Fehlerdiagnose erheblich, setzt allerdings eine Systemüberwachung voraus.

# 11.1 Fehler anzeigen

Anzeigemodus starten mit einer der beiden Tasten . Bedienen bis Fehleranzeige (Tabelle 26):

## 11.2 Fehlermeldung löschen

Alle Störmeldungen können mit dieser Taste quittiert und gelöscht werden. Im Timerbetrieb kann das auch über einen angeschlossenen externen Drucktaster geschehen.



Vor dem Löschen der Störmeldung Fehlerursache ermitteln und beseitigen. Für Schäden, die aus einem Fahrzeugbetrieb ohne Schmierung entstehen, haftet der Nutzer.

Die Zeit, in der das Steuergerät und Pumpenaggregat ohne Schmierung betrieben wurde, wird unlöschbar im EEPROM als Fehlerstunden Fh gespeichert.

Tabelle 26. Fehleranzeigen

Anzeige	Bedeutung
FES	Foult Cycle Switch: Kein Signal vom Zyklenschalter während der Pumpenlaufzeit. (siehe Kapitel 11.5 Blockbetrieb)
FLL	Foult Low Level: Der minimale Füllstand im Vorratsbehälter wurde unterschritten. Der weitere Funktionsablauf ist angehalten.



# 11.3 Speicherung der Fehlerzeiten

### Fehlerstandzähler

Es wird die vom Auftreten der Störmeldung bis zum Beheben des Fehlers vergehende Zeit in Stunden addiert. Durch Auslösen eines Schmierzyklus über die DK-Taste wird die Fehlermeldung aufgehoben. Danach wird dieser Wert automatisch in den Fehlerstundenzähler übertragen.

### Fehlerstundenzähler

In dem Fehlerstundenzähler werden alle während der gesamten Betriebszeit des Aggregates aufgetretenen Fehlerstandzeiten addiert. Der aktuelle Zählerstand kann im Anzeigemodus nach Aufruf des Parameters Fh in zwei Blöcken zu je drei Ziffern ausgelesen werden (siehe Kapitel 8).

Die maximale Anzeigekapazität des Zählers beträgt 99 999,9 Stunden. Das kleinste speicherbare Intervall beträgt 0,1 Stunde = 6 Minuten.

Der Speicher kann nicht gelöscht werden.

# 11.4 Wartung und Reparatur

Folgende Wartungs- und Überwachungsarbeiten sind regelmäßig durchzuführen:

- die Überprüfung des Füllstandes im Schmierstoffbehälter
- regelmäßige Kontrolle der Anlagenbestandteile auf Dichtheit
- Sichtprüfung vom Schmierzustand der Lager
- Elektrische Kabel auf Beschädigung prüfen
- Elektrische Verbindungen und Kontakte prüfen
- Die Grundfunktion des Steuergerätes und der Systemkomponenten kann durch das Auslösen einer Zwischenschmierung überprüft werden
- Bei Störmeldungen elektrische Anschlüsse kontrollieren
- Defekte Sicherungen nur durch gleichwertige neue ersetzen



Alle weitergehenden Arbeiten sind nur vom zugelassenen SKF Service durchzuführen.

Nur sauberes Fett einfüllen. Die Lebensdauer der Pumpenelemente und der geschmierten Maschinenelemente hängt entscheidend von der Reinheit der verwendeten Schmierstoffe ab.



### 11.5 Blockbetrieb

Der Blockbetrieb ist die Reaktion des Steuergerätes auf das fehlende Signal des Zyklenschalters.

Mögliche Ursachen:

- Ungenügende Entlüftung
- Zu hohes Atmungsvolumen (zu lange Schlauchleitungen)
- Defekte Schmierstoffleitungen
- Blockierter Progressivverteiler
- Defekter Zyklenschalter
- Schmierstoffmangel

# Kein Signal vom Zyklenschalter während der Pumpenlaufzeit:

- Abbruch Normalbetrieb
- Beginn Blockpause mit Abfrage des Zyklenschalters


# Kein Signal vom Zyklenschalter während der Blockpause:

 Beginn zweiter Schmierzyklus im Blockbetrieb

Sobald ein Signal des Zyklenschalters eintrifft, wird der Blockbetrieb abgebrochen und der normale Schmierzyklus beginnt mit der Pause.

Es werden maximal drei Schmierzyklen mit Abfrage des Zyklenschalters durchgeführt.

Tabelle 27. Fehlendes Signal vom Zyklenschalter



## Fehlendes Signal vom Zyklenschalter

Drei Pumpenlaufzeiten und zwei Blockpausen ohne Signal vom Zyklenschalter

- Abbruch Blockbetrieb
- · Ausgabe Störmeldung



Bild 30. Geräteanzeige

Tabelle 28. Dauer der Blockpause

Pause Normalbetrieb tPA	Blockpause blo
0,1 h = 6 min	6 min
0,2 h = 12 min	12 min
0,3 h und größer	15 min



Fehlerursache ermitteln und beseitigen

Seite 37



# 11.6 Pumpenstörungen

Tabelle 29. Pumpenstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe Motor läuft während der aktivierten Pumpenlaufzeit nicht.	Mechanische Beschädigung, z.B. Motor defekt.	Pumpe tauschen     Schmierstoffhauptleitung am Ausgang des Druckbegrenzungsventils lösen     Elektrischen Anschluss lösen     Drei Befestigungsschrauben lösen     Defekte Pumpe demontieren     Neue Pumpe montieren und Schmierstoffleitung sowie elektrisches     Kabel anschließen Inbetriebnahme und Funktionsprüfung durchführen! Auf richtige Werte der Pausen- und Kontaktzeit achten!
	Elektrischer Anschluss unterbrochen	<ul> <li>Sicherung prüfen bzw. ersetzen</li> <li>Elektrische Anschlüsse prüfen</li> <li>Kabelsatz auf Schäden prüfen!</li> </ul>
Pumpe ohne Funktion Keine Pumpenfunktion beim Betätigen der Taste ☑, obwohl alle elektrischen Anschlüsse in Ordnung sind.	Elektrische Steuerung ausgefallen     Pumpenantrieb/Motor defekt	Pumpe tauschen
Pumpe fördert keinen Schmierstoff, obwohl der Motor läuft.	Schmierstoffniveau im Behälter unter Minimum	Schmierstoffbehälter bis "max" befüllen
	Rückschlagventil im Pumpenelement schließt nicht. (Daran zu erkennen, dass sich bei demontierter Hauptleitung der Auslass mit dem Finger zuhalten lässt.)	Pumpenelement tauschen  Beachte: Dosierkennzeichnung mit Rillen
	Ansaugprobleme durch Lufteinschlüsse im Fett	Pumpenelement demontieren und Pumpe über die Taste █ betätigen, bis am Gehäuseauslass Fett austritt
	Pumpenelement baut keinen Druck auf, das Pumpenelement ist verschlissen. (Daran zu erkennen, dass sich bei demontierter Hauptleitung der Auslass mit dem Finger zuhalten lässt.)	Pumpenelement tauschen  Beachte: Dosierkennzeichnung mit Rillen



# Fortsetzung Tabelle 29

Störung	Ursache	Abhilfe
Druckbegrenzungsventil an der Pumpe öffnet sich und Schmierstoff tritt aus	Systemdruck über 300 bar, z.B. infolge     Verteilerblockade oder blockierter Schmierstelle	System prüfen und Reparatur bzw. Umbau der Anlage so ausführen, dass Systemdruck bei 20 $^{\circ}$ C bei max. 200 bar liegt
	Ventil beschädigt bzw. verschmutzt, deshalb schließt es nicht funktionsgerecht	Druckbegrenzungsventil tauschen

Seite 39



# 12 Technische Daten

# Anwendung der technischen Normen und Richtlinien

95/54/EG (Fahrzeuge) 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit) 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinien) 98/37/EG (Maschinen)



Zulässige Betriebsart / Einschaltdauer und Umgebungsbedingungen einhalten, sonst Überhitzung des Motors!

Tabelle 30. Technische Daten

Bezeichnung		Wert	
Max. Betriebsdruck		300 bar	
Zulässige Betriebstemperatur	DC AC	-25 °C bis +75 °C 0 bis +40 °C	
Anzahl der Auslässe		max. 2	
Fördermenge Pumpenelement		2/1,5/1 cm <sup>3</sup> /min	
Behälterinhalt		11	
Schmierstoffe		Fette bis NGLI-Klasse 2 mit EP-Zusätzen, Fließdruck bis max. 750 mbar	
Gewicht			
Gefüllter Schmierstoffbehälter	KFA(S)1 KFA10	3,7 kg 4,8 kg	
Schutzart nach DIN 40050 T9			
Nutzfahrzeuge-Ausführungen Industrie-Ausführungen		IP6K9K IP55	
Elektrische Werte DC (Gleichspannung)			
Nennspannung		12 V DC	
Typ. Stromaufnahme bei max. Betriebsdruck und 20 °C		1 A	
Nennspannung		24 V DC	
Typ. Stromaufnahme bei max. Betriebsdruck	und 20 °C	0,5 A	
Betriebsart/Einschaltdauer		S3/20% - 50 min bei Einstellung Pausen- und Kontaktzeit beachten! Max. Laufzeit 10 min, Pausenzeit = 4 x Laufzeit	
Elektrische Werte AC (Wechselspannung)	)		
Nennspannung		115 V/ 50 Hz; 115 V/60 Hz;	
Typ. Stromaufnahme bei max. Betriebsdruck und 20 °C		1A/ 50 Hz; 1,3/60 Hz;	
Nennspannung		230 V/50 Hz; 230 V/60 Hz;	
Typ. Stromaufnahme bei max. Betriebsdruck	und 20 °C	0,45 A/50 Hz; 0,66 A/60 Hz;	
Betriebsart/Einschaltdauer		S3/10% - 50 min bei Einstellung Pausen- und Kontaktzeit beachten! Max. Laufzeit 5 min, Pausenzeit = 9 x Laufzeit	



# 13 Service

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an unsere Verkaufs- und Servicezentren bzw. unsere Auslandsvertretungen.

Eine Liste mit den aktuellen Adressen finden Sie im Internet unter:

• www.skf.com/schmierung

	-

# Notizen



Notizen	
<del>-</del>	

	-

# Notizen



Notizen	

# SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener Straße 35/37

12277 Berlin Postfach: 970444, 12704 Berlin Telefon: (++49) 30-7 20 02-0

Fax: (++49) 30-7 20 02-111

E-Mail: lubrication-germany@skf.com WWW: www.skf.com/schmierung

951-130-185 24. April 2009